


# 8 ft 4 in. (2.54 m) SIT-ON-TOP KAYAKS

## KAYAKS À COCKPIT OUVERT DE 2,54 m (8 pi 4 po)

**NOTE:**

Not all models are equipped with the parts listed above.

All accessories are branded Pelican and designed to fit perfectly on your Pelican kayak. The product code for these accessories ends with "-00". You can call our client service department at 1-888-669-6960 or e-mail us at [service@pelicansport.com](mailto:service@pelicansport.com) to order them.

**NOTE :**


Certains modèles ne sont pas équipés des pièces ci-dessus.

Tous les accessoires sont de marque Pelican et ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre kayak Pelican. Le code de produit pour les accessoires se termine avec « -00 ». Vous pourrez commander des accessoires en communiquant avec notre service à la clientèle au 1-888-669-6960 ou en nous écrivant au [service@pelicansport.com](mailto:service@pelicansport.com).

### REPLACEMENT PARTS LIST • LISTE DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. 1/2 in. (1.27 cm) drain plug •<br/>Bouchon de drain de 1,27 cm (1/2 po)<br/><b>PS1275</b></p> <p>2. 4 in. (10 cm) day hatch with storage bag •<br/>Compartment de 10 cm (4 po) avec sac de rangement<br/><b>PS1421</b></p> <p>3. 17 in. (43 cm) bungee cord •<br/>Cordage élastique de 43 cm (17 po)<br/><b>PS1695</b>   <b>PS1694</b>   <b>PS1696</b>   <b>PS1714</b><br/>Bright orange   Electric blue   Yellow green   Black<br/>Orange vif   Bleu électrique   Citrine   Noir</p> <p>4. 44 in. (112 cm) bungee cords •<br/>Cordages élastiques de 112 cm (44 po)<br/><b>PS1719</b>   <b>PS1720</b>   <b>PS1702</b>   <b>PS0381</b><br/>Bright orange   Electric blue   Yellow green   Black<br/>Orange vif   Bleu électrique   Citrine   Noir</p> <p>5. Carrying handles - Standard • Poignées de transport standards<br/><b>PS1583</b>   <b>PS1582</b>   <b>PS1584</b>   <b>PS1669</b><br/>Bright orange   Electric blue   Yellow green   Black<br/>Orange vif   Bleu électrique   Citrine   Noir</p> | <p>6. ERGOFORM™ backrest • Dossier ERGOFORM™<br/>SMALL/PETIT<br/><b>PS1633</b>   <b>PS1623</b>   <b>PS1541</b>   <b>PS1653</b><br/>Bright orange   Electric blue   Yellow green   Black and white<br/>Orange vif   Bleu électrique   Citrine   Noir et blanc</p> <p>7. ERGOFORM™ seat • Coussin d'assise ERGOFORM™<br/><b>PS1591</b>   <b>PS1649</b>   <b>PS1558</b>   <b>PS1648</b><br/>Bright orange   Electric blue   Yellow green   Black and white<br/>Orange vif   Bleu électrique   Citrine   Noir et blanc</p> <p>8. Flush-mount rod holder • Porte-canne encastré<br/><b>PS1611-00</b>   <b>PS0649-2-00</b><br/>Bright orange   Black<br/>Orange vif   Noir</p> <p>9. Knee pads • Appui-genoux<br/><b>PS1664</b>   <b>PS1715</b><br/>Black   Grey<br/>Noir   Gris</p> <p>10. Swivel rod holder • Porte-canne pivotant<br/><b>PS0579-2-00</b></p> |
|--|---|

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE





### HOW CAN YOU ADJUST THE BACKREST?

Tighten or loosen the backrest straps to the preferred position.

### COMMENT POUVEZ-VOUS AJUSTER LE DOSSIER ?

Serrez ou desserrez la courroie du dossier jusqu'à la position désirée.



### HOW CAN YOU INSTALL AND SET-UP THE SWIVEL ROD HOLDER?

- A) Insert the rod holder on the base, align the slot with the groove and slide it through.
- B) Lift up the rod holder and turn it around its axis to the desired position.
- C) To change its angle, loosen the assembly screw and adjust the rod holder to the desired angle.
- D) Secure the fishing rod with the soft latching strap located at the top of the rod holder.

**NOTE:** The rod holder may vary depending on your fishing kayak model.

### COMMENT POUVEZ-VOUS INSTALLER LE PORTE CANNE PIVOTANT ?

- A) Insérez le porte-canne sur la base, alignez la fente avec la rainure et faites-la glisser.
- B) Soulevez le porte-canne et tournez-le autour de son axe jusqu'à la position désirée.
- C) Pour changer l'angle du porte-canne, dévissez la vis d'assemblage, tournez le porte-canne à la position désirée et revissez la vis.
- D) Fixez la canne à pêche avec la sangle de verrouillage située en haut du porte-canne.

**NOTE:** Le porte-canne peut varier dépendant du modèle de votre kayak de pêche.


### Available Pelican Accessories / Accessoires Pelican disponibles

CAR TOP CARRIER  
ENSEMBLE DE TRANSPORT  
POUR VÉHICULE



PS0481-3-00

PADDLE LEASH  
LAISSE DE PAGAIE



PS0654-2-00

KAYAK CART  
CHARIOT DE TRANSPORT  
POUR KAYAK



PS1439-1-00

FOLDING ANCHOR  
ANCRE RÉTRACTABLE




PS0660-2-00

SYMBIOSA PADDLE  
PAGAIE SYMBIOSA



PS1148-00 (White/Blanc)

VESTA PADDLE  
PAGAIE VESTA



PS1137-00 (Bright orange/Orange vif)

POSEIDON ANGLER PADDLE  
PAGAIE DE PÊCHE POSEIDON



PS1129-00

SYMBIOSA ANGLER PADDLE  
PAGAIE DE PÊCHE SYMBIOSA



PS1131-00

To order pieces and accessories for your Pelican kayak, call our client service department at **1-888-669-6960** or e-mail us at [service@pelicansport.com](mailto:service@pelicansport.com).

Pour commander des pièces et accessoires pour votre kayak Pelican, communiquez avec notre service à la clientèle au **1-888-669-6960** ou écrivez-nous au [service@pelicansport.com](mailto:service@pelicansport.com).